



Las rejillas de impulsión del sistema C 140 M.

El sistema de zonas C 140 M utiliza diversos tipos de rejillas y difusores para su funcionamiento.



Nuestras rejillas pueden ser controladas desde la tecla indicada en los termostatos con el ícono de la izquierda.

Pulsando sobre el mismo podemos variar bien la dirección del aire en las rejillas AC901, bien el caudal del aire en las rejillas AC101D.

Si deseamos que el sistema permita al cliente orientar personalmente desde el termostato la dirección del flujo del aire deberemos utilizar exclusivamente las rejillas AC901.

Desde el termostato, pulsando la tecla indicada anteriormente podrá orientar el aire en tres diferentes posiciones y modificar la misma cuando desee, al igual que se hace con los split de pared.



Si deseamos que nuestro cliente pueda determinar el volumen de aire que entre en cada zona (33%, 66% ó 100%), podremos utilizar cualquier otra rejilla o difusor motorizado, ya que gracias al sistema de control desde el termostato de la apertura de las lamas de la regulación, podrá controlar el volumen de aire sin dificultad.



Este control de la dirección del aire o del caudal de aire, está disponible en todos nuestros termostatos:

- C130 DDM/KFDR
- C129 KFDR
- C650 DDM