




UF. Control de la calefacción

El sistema C140 incorpora de fábrica la función UF.

Esta función determina que cuando se sitúa el termostato maestro en posición UF todo el sistema de aire acondicionado se apagará y arrancará el sistema de calefacción existente en la instalación.

En este caso el termostato maestro actuará como termostato de calefacción, quedando anulados todos los demás termostatos del sistema de zonas.

Esta aplicación es práctica para aquellas instalaciones en las que el sistema de calefacción es por radiadores y con un mando de calefacción a dos hilos. En este tipo de sistemas podemos anular el mando de calefacción por nuestro termostato maestro.



Esta aplicación está incluida como Standard en nuestro sistema C140. Solo precisa de su configuración in situ.

Si desea controlar el sistema de aire acondicionado y el sistema de calefacción por suelo radiante o con válvulas termostáticas de forma simultánea, deberá adquirir el módulo opcional C140 MUF.