

## Función IDC. Termostatos con función de codificación.

Algunas veces puede ocurrir que, por la cercanía entre las zonas, los termostatos de una zona activen o desactiven funciones en otras zonas cercanas. Esto ocurre principalmente en oficinas con mamparas acristaladas.

Gracias a nuestro sistema IDC (Código de Identificación), podemos asignar a cada termostato un código diferente evitando de esta manera la interferencia entre los termostatos.

- En los termostatos C129KFDR, para activar esta función, debe situar el termostato en ON y a continuación presionar simultáneamente los botones MODE y ROOM durante 6 segundos, hasta que en el display aparezcan dos dígitos parpadeantes.

Pulsando sobre los botones Tem+ y Tem- podemos modificar el código del termostato y a continuación presionando sobre la tecla SET quedará grabado en la memoria del mismo.

Pulse sobre el botón reset para actualizar la memoria del termostato.



- En los termostatos C130KFDR deberá realizar las siguientes operaciones.

Primero pulse sobre los dos dígitos de la temperatura hasta que estos empiecen a parpadear. A continuación pulse sobre el botón OVERRIDE y luego sobre el botón NEXT.

Con los botones subir y bajar temperatura seleccione el número que le corresponda a la zona conectada. Espere unos segundos hasta que visualice de nuevo la temperatura en el display.

Apague el termostato y enciéndalo de nuevo para resetearlo.

